GUIDE D'INSTALLATION

FOYER MODERNO - DIMENSIONS 42" X 42"



scanne le code pour visionner la vidéo d'installation du foyer MODERNO

MISE EN GARDE

Le fait d'arroser les blocs avec de l'eau à la suite d'un feu peut causer des chocs thermiques entraînant des dommages. Ce foyer est conçu pour les feux d'ambiance.

Répéter étapes 10 et 11 pour l'autre côté.

Insérer les deux tiges pour fixer le pareétincelles.

Mettre un côté du pare-étincelles sur le dessus de la cuve.

Optionnel: Déposer

la grille de cuisson

Insérer la cuve du pareétincelles dans le foyer.

Insérer les 8 vis pour joindre les 4 pièces de la cuve intérieure ensembles avant d'insérer la cuve dans le foyer.

Ajouter du sable dans le fond du foyer jusqu'à la cuve pour protéger les blocs des flammes.

Optionnel: ajouter 1 ou 2 rangs pour un foyer plus haut.

Mettre 8 blocs en croisant les joints pour faire le 3e rang.

Mettre 8 blocs en croisant les joints pour faire le 2e rang.

Mettre 8 blocs en forme carrée pour faire le 1er rang.

Mettre votre surface à niveau avec de la pierre 0-3/4".

