


FOYER BBQ ROND



Déposer le pare-étincelle sur le tiroir et insérer la tige en L

Insérer le tiroir sur le bloc du milieu du 4^e rang

Déposer l'extension du pare-étincelle dans l'ouverture.

En option

Étapes 2,6,8 et 12

Le pare-étincelles

Étapes 10 et 11

Les blocs

Étapes 1,3,4,5,7 et 9


Vidéo d'installation

 www.patiodrummond.com/montage-foyer

Marquer un cercle de 34" de diamètre



Enlever le gazon au besoin et mettre votre surface à niveau avec de la pierre 0 - 3/4"



Monter le 4^e rang avec 5 blocs en chevauchant les joints.

Installer vos 4 crochets pour soutenir la grille de cuisson. La grille de cuisson est optionnelle. Si vous n'avez pas de grille, passez à l'étape 9.

Monter le 3^e rang avec 6 blocs en chevauchant les joints.

Installer la grille à charbon de façon à coincer les plaques de soutien entre les blocs. La grille à charbon est optionnelle. Si vous n'avez pas de grille, passez à l'étape 7.

Monter le 2^e rang avec 8 blocs en chevauchant les joints.

Ajouter environ 2" de sable dans le fond du foyer pour protéger la base et les blocs de la flamme.

Faire un 1^{er} rang avec 8 blocs.

Déposer la base de métal sur votre surface nivelée. La base est optionnelle. Si vous n'avez pas de base, passez à l'étape 3.

Mise en garde

Le fait d'arroser les blocs avec de l'eau à la suite d'un feu peut causer des chocs thermiques entraînant des dommages.

Ce foyer est conçu pour des feux d'ambiance.

Patio Drummond se dégage de toute responsabilité concernant ses accessoires disponibles en option. Veuillez suivre les directives de votre municipalité en ce qui a trait aux foyers extérieurs.